

ARNOLD-N[®]

ET 420 Triebwagen

2950

Order Nr.


0802-75

0232-12

0221-87



0295-001



0295-003




0294-65


0232-12



0294-5



0294-17




0294-61

0294-67

0294-62

0294-61



0294-020

0782-75

0782-1

0294-20

0294-20



0294-006

0294-16




0294-59

0294-60

0294-60

0294-59



0294-007



0294-21

0802-75	Einholm-Pantograph
0232-12	Schraube
0221-87	Schraube
0295-001	Triebwagen weiß-orange kpl. mit Motor
0295-003	Gehäuse kpl. mit Pantographen
0294-65	Kontaktbrücke
0294-5	Fenstersatz
0294-17	Sitzeinsatz
0294-61	Drehgestellhalter
0294-62	Motorhalter
0294-67	Klemme
0294-020	Motor kpl.
0782-1	Kohlebürsten (2 St.)
0782-75	Druckfedern (2 St.)
0294-20	Spiralführung
0294-69	Motor-Auflageblech
0294-006	Rahmen kpl. mit Leiterplatte
0294-59	Drehgestellfeder
0294-60	Polplatte
0294-16	Isolierhülse
0294-007	Leiterplatte kpl.
0294-21	Bodenwanne

CTN MUC


www.arnold-ersatzteile.de



ET 420 Triebwagen


2950

Order Nr.



0294-1	Rahmen
0294-009	Drehgestell 1 kpl.
0294-008	Drehgestell 2 kpl.
0294-27	Zahnrad
0240-21	Achse
0294-011	Drehgestellblock 1 mit Stromabnehmern
0294-010	Drehgestellblock 2 mit Stromabnehmern
0294-52	Stromabnehmerpaar 1
0294-51	Stromabnehmerpaar 2
0294-66	Lenkermassekontakt
0294-25	Zwischenrad mit Achse
0294-016	Radsatz A-B
0294-013	Lenker 1 mit Kabel
0294-012	Lenker 2 mit Kabel
0294-3	Drehgestellblende
0151-2	Schraube


www.arnold-ersatzteile.de




ARNOLD-N®

ET 420 Steuerwagen

2950

Order Nr.



0295-002	Steuerwagen kpl. weiß/orange
0295-004	Gehäuse kpl.
0294-12	Fenstereinsatz
0294-13	Lichtverteiler
0294-18	Sitzeinsatz
0294-022	Fahrrahmen kpl.
0294-82	Glühbirne rot
0201-79	Glühbirne weiß
0236-76	Selensperrzelle
0294-024	Drehgestell 1 kpl.
0294-025	Drehgestell 2 kpl.
0404-2	Kupplung
0401-005	Radsatz A-B
0314-26	Zylinder-Blechschaube

CTN MUC

www.arnold-ersatzteile.de