

Motorwagen (motorisiert)



Gehäuse komplett
0193-2-001

Schraube 0193-2-26




Leiterplatte komplett
0193-2-050



Abdeckung 0193-2-10



Motor mit Schwungmasse
0193-2-020



Gelenkwelle 0193-2-15




Sinterlager
0193-2-35



Antriebswelle 0193-2-031



Motorblock 0193-2-003



Boden komplett
0193-2-009



Drehgestellhalter
0193-2-7



Drehgestellblock
vorne
0193-2-004



Drehgestellblock
hinten
0193-2-005




Steuerwagen



Gehäuse komplett
0193-1-001

Inneneinrichtung
0189-1-5



Beschwerung 0189-1-50



Boden 0189-2-2



kurze
Wagenstange
0189-1-7



Drehgestell
komplett
0189-1-003

